

Bedienungsanleitung elektronische Schließanlage SimonsVoss

1. Transponder aktivieren

- Transponder in einem Abstand von ca. 15 cm vor das Aktivierungsterminal halten und den Transponderknopf drücken.
- Warten Sie auf die optische und / oder akustische Freigabe durch das Terminal
- Ihr Transponder kann nun für 16 Stunden Türen schließen.



2. Elektronischer Zylinder

2.1. Tür öffnen

- Transponder in einem Abstand von ca. 15 cm vor den elektronischen Zylinder halten und den Transponderknopf drücken.
- Warten Sie auf die optische und / oder akustische Freigabe durch den elektronischen Zylinder.
- Drehen Sie dann den Knauf des digitalen Schließzylinders in Öffnungsrichtung.
- Nach 5 Sekunden erlischt Ihre Berechtigung und der Zylinderkopf ist nicht mehr eingekoppelt.
- Drücken Sie nun die Klinke und öffnen die Tür.



2.2. Tür verschließen

- Transponder in einem Abstand von ca. 15 cm vor den elektronischen Zylinder halten und den Transponderknopf drücken.
- Warten Sie auf die optische und / oder akustische Freigabe durch den elektronischen Zylinder.
- Drehen Sie dann den Knauf des digitalen Schließzylinders in Schließrichtung.
- Nach 5 Sekunden erlischt Ihre Berechtigung und der Zylinderkopf ist nicht mehr eingekoppelt.
- Die Tür ist nun verschlossen.

3. Elektronischer Beschlag

3.1. Tür öffnen

- Transponder in einem Abstand von ca. 15 cm vor den Türbeschlag halten und den Transponderknopf drücken.
- Warten Sie auf die optische und / oder akustische Freigabe durch den elektronischen Beschlag.
- Drücken Sie dann die Klinke und öffnen die Tür.
- Die Klinke ist nun eingekoppelt bis die Tür wieder abgeschlossen wird.

3.2. Tür verschließen

- Transponder in einem Abstand von ca. 15 cm vor den Türbeschlag halten und den Transponderknopf drücken.
- Warten Sie auf die optische und / oder akustische Freigabe durch den elektronischen Beschlag.
- Die Klinke ist nun ausgekoppelt.



3.3. Hinweise zum Beschlag:

- Es wird immer nur die Außenklinke ausgekoppelt, Von innen kann die Klinke immer bedient und somit die Tür geöffnet werden.
- Der Beschlag kann grundsätzlich nur von außen verschlossen werden. Dies kann aber auch bei geöffneter Tür erfolgen. Soll die Tür z.B. zum Ende einer Servicezeit abgeschlossen werden, kann der Beschlag bei geöffneter Tür ausgekoppelt und die Tür dann von Ihnen geschlossen werden.