

# Bedienungsanleitung

## Einschalten der Anlage

Mit dem Einschalter rechts oben  wird die Medientechnikanlage gestartet und beendet. Ein blauer Ring um die Lautstärkeregelung zeigt den Fortschritt an.

In dieser Zeit startet der Projektor automatisch und eine mittlere Lautstärke wird eingestellt.

## Anschlüsse

Um das Bild eines Laptops anzuzeigen, verwenden Sie bitte ein HDMI Kabel und schließen es am einem der beiden Anschlüsse am Konferenztisch an. Zwei Steckdosen sowie eine USB-Typ-A Kupplung am Konferenztisch und am Rednerpult stehen Ihnen für die Stromversorgung Ihrer Geräte zur Verfügung. Über einen Netzwerkanschluss können Sie sich mit dem Hausnetz verbinden.

## Bedienelemente

Mit den Buttons HDMI 1, HDMI 2 werden die Signale von einem Laptop auf den Projektor geschaltet. Einstellungen am Projektor sind dazu nicht notwendig. Ein blauer Ring um den Button signalisiert welcher Modus angewählt ist.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit über einen „BenQ“ Dongle der per USB an einem Laptop angeschlossen ist das Bild drahtlos zum Projektor zu übertragen. Schließen Sie dazu den Dongle am USB Port Ihres Laptops an und folgen Sie den Installationshinweisen. Drücken Sie dann die Taste „BenQ“ um das Bild zum Projektor zu schalten.

Mit den Button PROJEKT. EIN/AUS lässt sich bei Bedarf der Projektor Ein- bzw. Ausschalten. Ein blauer Ring um den Button zeigt das der Projektor eingeschaltet ist.

Der Button SCHWARZBILD verdunkelt den Projektor, so dass keine Projektion erfolgt, der Projektor aber eingeschaltet bleibt. Ein blauer Ring um den Button zeigt das der Projektor ein Schwarzbild zeigt. Rechts befindet sich ein Drehregler für die Lautstärke, der gewählte Pegel wird von einem blauen Ring um den Regler dargestellt. Mit der Taste  unter dem Regler kann die Lautstärke auf Stumm geschaltet werden. Nochmaliges Drücken stellt die ursprünglich gewählte Lautstärke wieder her.

### Bei Auftreten von Problemen:

Kein Bild bei Anwahl HDMI 1, HDMI 2 oder BenQ	Laptop nicht eingeschaltet oder nicht zur Anzeige eines externen Displays/Projektor eingestellt?	Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrem Laptop.
	Taste SCHWARZBILD gedrückt?	Überprüfen Sie, ob die Schwarzbild Funktion eingeschaltet ist (blauer Rahmen um den Button Schwarzbild)
	Projektor läuft nicht?	Überprüfen Sie, ob der Projektor läuft. Schalten Sie ihn bei Bedarf mit dem Button PROJEKT. EIN/AUS ein.
	Falsches Signal gewählt?	Prüfen Sie ob Ihr Laptop am Eingang HDMI 1, HDMI 2, Rednerpult oder BenQ angeschlossen ist und drücken Sie die entsprechende Taste
Kein TON	Laptop auf Stumm geschaltet	Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrem Laptop
	Stummtaste am Bedienelement gedrückt	Überprüfen Sie die Stummtaste. Sie ist Blau beleuchtet, wenn die Anlage auf „Stumm“ geschaltet ist.

Bei weiteren Problemen wenden Sie sich bitte an das Technische Betriebspersonal